





<b>GB</b>	Cordless Circular Saw	Instruction manual
<b>ID</b>	Gergaji Bundar Nirkabel	Petunjuk penggunaan
<b>VI</b>	Máy Cưa Đĩa chạy Pin	Tài liệu hướng dẫn
<b>TH</b>	เครื่องมือเลื่อยวงเดือนไร้สาย	คู่มือการใช้งาน

## HS300D




011325






1

011401




2

011398




3

011399




4

011400




5

011402




6

011403




7

011397




8

011326




**9**

011327




**10**

011374




**11**

011328




**12**

011329




**13**

011330




**14**

011331




**15**

011386




**16**

011332




**17**

011404




**18**

011359



**19**

011333



**20**

011334

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Battery cartridge

2. Button

3. Clamping screw

4. Depth guide

5. Bevel scale plate

6. Cutting line
7. Lock-off lever

8. Switch trigger

9. Shaft lock

10. Hex wrench

11. Hex bolt

12. Outer flange
13. Saw blade

14. Inner flange

15. Protrusion

16. Protrusion (bigger side)

17. Dust nozzle (accessory)

18. Screw

SPECIFICATIONS

Model		HS300D
Blade diameter		85 mm
Max. Cutting depth	at 90°	25.5 mm
	at 45°	16.5 mm
No load speed (min <sup>-1</sup> )		1,400
Overall length		300 mm
Net weight		1.5 kg
Rated voltage		D.C. 10.8 V

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

ENE004-5

The following show the symbols used for the equipment.  
Be sure that you understand their meaning before use.



... Read instruction manual.


Intended use

ENE028-1

The tool is intended for performing lengthways and crossways straight cuts and mitre cuts with angles in wood while in firm contact with the workpiece.

General Power Tool Safety Warnings

GEA006-2

 **WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

4. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.** Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal Safety

10. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under**

the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

11. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
12. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
13. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
14. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
15. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
16. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### Power tool use and care

17. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
18. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
19. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
20. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
21. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
22. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
23. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into**

account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### Battery tool use and care

24. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
25. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
26. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
27. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### SERVICE

28. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
29. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
30. **Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

## CORDLESS CIRCULAR SAW SAFETY WARNINGS

GEB077-4

#### Cutting procedures

1. **⚠ DANGER: Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing.** If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
2. **Do not reach underneath the workpiece.** The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
3. **Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.** Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
4. **Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform.** It is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.  
**A typical illustration of proper hand support and workpiece support. (Fig. 1)**
5. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of

the power tool “live” and could give the operator an electric shock.

6. **When ripping, always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy of cut and reduces the chance of blade binding.
7. **Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
8. **Never use damaged or incorrect blade washers or bolt.** The blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.

#### **Kickback causes and related warnings**

- kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

9. **Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade.** Kickback could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
10. **When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur.** Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
11. **When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material.** If saw blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted.
12. **Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.  
**To avoid kickback, do support board or panel near the cut. (Fig. 2)**  
**Do not support board or panel away from the cut. (Fig. 3)**
13. **Do not use dull or damaged blades.** Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
14. **Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut.** If

blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.

15. **Use extra caution when sawing into existing walls or other blind areas.** The protruding blade may cut objects that can cause kickback.
16. **ALWAYS hold the tool firmly with both hands. NEVER place your hand or fingers behind the saw.** If kickback occurs, the saw could easily jump backwards over your hand, leading to serious personal injury. (Fig. 4)
17. **Never force the saw. Push the saw forward at a speed so that the blade cuts without slowing.** Forcing the saw can cause uneven cuts, loss of accuracy, and possible kickback.

#### **Lower guard function**

18. **Check lower guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if lower guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard into the open position.** If saw is accidentally dropped, lower guard may be bent. Raise the lower guard with the retracting handle and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
19. **Check the operation of the lower guard spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use.** Lower guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
20. **Lower guard may be retracted manually only for special cuts such as “plunge cuts” and “compound cuts”. Raise lower guard by retracting handle and as soon as blade enters the material, the lower guard must be released.** For all other sawing, the lower guard should operate automatically.
21. **Always observe that the lower guard is covering the blade before placing saw down on bench or floor.** An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.
22. **To check lower guard, open lower guard by hand, then release and watch guard closure. Also check to see that retracting handle does not touch tool housing.** Leaving blade exposed is VERY DANGEROUS and can lead to serious personal injury.

#### **Additional safety warnings**

23. **Use extra caution when cutting damp wood, pressure treated lumber, or wood containing knots.** Maintain smooth advancement of tool without decrease in blade speed to avoid overheating the blade tips.
24. **Do not attempt to remove cut material when blade is moving. Wait until blade stops before grasping cut material.** Blades coast after turn off.
25. **Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from lumber before cutting.**
26. **Place the wider portion of the saw base on that part of the workpiece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut is made.** As examples, Fig. 5 illustrates the RIGHT

way to cut off the end of a board, and Fig. 6 the **WRONG** way. If the workpiece is short or small, clamp it down. **DO NOT TRY TO HOLD SHORT PIECES BY HAND!** (Fig. 5 & 6)

27. Before setting the tool down after completing a cut, be sure that the lower guard has closed and the blade has come to a complete stop.
28. Never attempt to saw with the circular saw held upside down in a vise. This is extremely dangerous and can lead to serious accidents. (Fig. 7)
29. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
30. Do not stop the blades by lateral pressure on the saw blade.
31. Always use blades recommended in this manual. Do not use any abrasive wheels.
32. Keep blade sharp and clean. Gum and wood pitch hardened on blades slows saw and increases potential for kickback. Keep blade clean by first removing it from tool, then cleaning it with gum and pitch remover, hot water or kerosene. Never use gasoline.
33. Wear a dust mask and hearing protection when use the tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### WARNING:

**DO NOT** let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. **MISUSE** or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENC009-1

## FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.  
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge (Fig. 8)

#### CAUTION:

- Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.
- **Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge.** Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, withdraw it from the tool while pressing the buttons on both sides of the cartridge. To install the battery cartridge, hold it so that the battery cartridge front shape fits to that of the battery installment opening and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click.

#### CAUTION:

- Always insert the battery cartridge all the way until it locks in place. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

### Battery protection system

The tool is equipped with a battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend battery life.



The tool will automatically stop during operation if the tool and/or battery are placed under one of the following conditions:

- **Overloaded:**  
The tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current.  
In this situation, release the switch trigger on the tool and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then pull the switch trigger again to restart.
- **Low battery voltage:**  
The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. If you pull the switch trigger, the motor runs again but stops soon. In this situation, remove and recharge the battery.

## Adjusting depth of cut (Fig. 9)

### CAUTION:

- After adjusting the depth of cut, always tighten the clamping screw securely.

Loosen the clamping screw on the depth guide and move the base up or down. At the desired depth of cut, secure the base by tightening the clamping screw.  
For cleaner, safer cuts, set cut depth so that no more than one blade tooth projects below workpiece. Using proper cut depth helps to reduce potential for dangerous KICKBACKS which can cause personal injury.

## Bevel cutting (Fig. 10)

Loosen the clamping screw on the bevel scale plate on the front of the base. Set for the desired angle (0° - 45°) by tilting accordingly, then tighten the clamping screw securely.

## Sighting (Fig. 11)

For straight cuts, align the A position on the front of the base with your cutting line. For 45° bevel cuts, align the B position with it.

## Switch action (Fig. 12)

### CAUTION:

- Before inserting the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, slide the lock-off lever and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

### WARNING:

- For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting.  
NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever.  
Return tool a MAKITA service center for proper repairs BEFORE further usage.
- NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

## ASSEMBLY

### CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

## Removing or installing saw blade (Fig. 13)

### CAUTION:

- Be sure the blade is installed with teeth pointing up at the front of the tool.
- Use only the Makita wrench to install or remove the blade.

To remove the blade, press the shaft lock fully so that the blade cannot revolve and use the wrench to loosen the hex bolt counterclockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade. (Fig. 14)

To install the blade, follow the removal procedure in reverse. BE SURE TO TIGHTEN THE HEX BOLT CLOCKWISE SECURELY. (Fig. 15)

### NOTE:

- If an inner flange is removed by chance, install the inner flange so that its protrusion (bigger side) faces inside as shown in the figure.

When changing blade, make sure to also clean upper and lower blade guards of accumulated sawdust. Such efforts do not, however, replace the need to check lower guard operation before each use.

## Hex wrench storage (Fig. 16)

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

## Connecting a vacuum cleaner (Fig. 17 & 18)

When you wish to perform clean cutting operation, connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Install the dust nozzle (accessory) on the tool using the screw. Then connect a hose of the vacuum cleaner to the dust nozzle as shown in the figure.

## OPERATION

### CAUTION:

- Be sure to move the tool forward in a straight line gently. Forcing or twisting the tool will result in overheating the motor and dangerous kickback, possibly causing severe injury.

### NOTE:

- When the battery cartridge temperature is low, the tool may not work to its full capacity.
- At this time, for example, use the tool for a light-duty cut for a while until the battery cartridge warms up as high as room temperature. Then, the tool can work to its full capacity. (Fig. 19)

Hold the tool firmly. The tool is provided with both a front grip (motor housing) and rear handle. Use both to best grasp the tool. If both hands are holding saw, they cannot be cut by the blade. Set the base on the workpiece to be cut without the blade making any contact. Then turn the tool on and wait until the blade attains full speed. Now simply move the tool forward over the workpiece surface,

keeping it flat and advancing smoothly until the sawing is completed.

To get clean cuts, keep your sawing line straight and your speed of advance uniform. If the cut fails to properly follow your intended cut line, do not attempt to turn or force the tool back to the cut line. Doing so may bind the blade and lead to dangerous kickback and possible serious injury.

Release switch, wait for blade to stop and then withdraw tool. Realign tool on new cut line, and start cut again.

Attempt to avoid positioning which exposes operator to chips and wood dust being ejected from saw. Use eye protection to help avoid injury.

### **Rip fence (Guide rule) (optional accessory) (Fig. 20)**

The handy rip fence allows you to do extra-accurate straight cuts. Simply slide the rip fence up snugly against the side of the workpiece and secure it in position with the screw on the front of the base. It also makes repeated cuts of uniform width possible.

## **MAINTENANCE**

### **CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## **OPTIONAL ACCESSORIES**

### **CAUTION:**

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw blades
- Rip fence (Guide rule)
- Hex wrench 4
- Dust nozzle
- Makita genuine battery and charger

### **NOTE:**

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

BAHASA INDONESIA (Petunjuk asli)

Penjelasan gambaran umum

1. Kartrid baterai	7. Tuas kunci-mati	13. Roda gergaji
2. Tombol	8. Picu sakelar	14. Flensa dalam
3. Sekrup klem	9. Kunci poros	15. Tonjolan
4. Pemandu kedalaman	10. Kunci heksa	16. Tonjolan (sisi yang lebih besar)
5. Pelat skala penyerongan	11. Baut heksa	17. Nozel debu (aksesori)
6. Garis pemotongan	12. Flensa luar	18. Sekrup


SPEKIFIKASI

Model		HS300D
Diameter roda gergaji		85 mm
Kedalaman Pemotongan maks.	pada sudut 90°	25,5 mm
	pada sudut 45°	16,5 mm
Kecepatan tanpa beban (men <sup>-1</sup> )		1.400
Panjang keseluruhan		300 mm
Berat bersih		1,5 kg
Tegangan yang sesuai		D.C. 10,8 V

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dan kartrid baterai dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat, dengan kartrid baterai, menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol-simbol ENE004-5

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada mesin ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan mesin ini.



Maksud penggunaan ENE028-1

Mesin ini dimaksudkan untuk melakukan pemotongan lurus dan adu manis secara memanjang dan melintang dengan sudut tertentu pada kayu sambil menempelkannya dengan kuat pada benda kerja.

Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik GEA006-2

**⚠ PERINGATAN** Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa mendatang.

Istilah “mesin listrik” dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (nirkabel).

Keselamatan tempat kerja

1. Jagalah tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup. Tempat yang berantakan atau gelap mengundang kecelakaan.
2. Jangan mengoperasikan mesin listrik dalam atmosfer yang mudah meledak, seperti bila ada

cairan, gas, atau debu mudah menyala. Mesin listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.

3. Jauhkan anak-anak dan mereka yang tidak berkepentingan saat mengoperasikan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, Anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan

4. Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berarde (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
6. Jangan membiarkan mesin listrik kehujaan atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
7. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
8. Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.

9. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan daya yang dilindungi piranti pemutus arus kegagalan arde (ground fault circuit interrupter - GFCI).** Penggunaan GFCI mengurangi risiko sengatan listrik.

#### **Keselamatan Diri**

10. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
11. **Gunakan alat pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera.
12. **Cegah penyalaaan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawa mesin. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
13. **Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
14. **Jangan meraih terlalu jauh. Pertahankan pijakan dan keseimbangan yang baik setiap saat.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
15. **Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak.** Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
16. **Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

#### **Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik**

17. **Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan lebih aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
18. **Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menghidupkan atau mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
19. **Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut

mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.

20. **Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham akan mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
21. **Rawatlah mesin listrik. Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik.** Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
22. **Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak akan mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
23. **Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk tujuan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

#### **Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik baterai**

24. **Isi ulang baterai hanya dengan pengisi baterai (charger) yang ditentukan oleh pabrik pembuat mesin.** Pengisi baterai yang cocok untuk suatu jenis baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran bila digunakan dengan baterai yang lain.
25. **Gunakan mesin listrik hanya dengan baterai yang khusus ditentukan untuknya.** Penggunaan baterai yang lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
26. **Bila baterai tidak sedang digunakan, jauhkanlah dari benda logam lain, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menjadi penghubung antara terminal-terminalnya.** Menghubungsingkatkan terminal-terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
27. **Bila disalahgunakan, baterai dapat mengeluarkan cairan; hindari terkena cairan ini. Jika terkena cairan ini secara tidak sengaja, bilaslah dengan air. Jika cairan mengenai mata, setelah dibilas, mintalah bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.


#### **SERVIS**

28. **Berikan mesin listrik untuk diperbaiki/diservis hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
29. **Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
30. **Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

# PERINGATAN KESELAMATAN GERGAJI BUNDAR NIRKABEL

GE0B77-4

## Prosedur pemotongan

1.  **BAHAYA:** Jauhkan tangan dari area pemotongan dan roda gergaji. Selalu letakkan tangan Anda yang lain pada gagang tambahan, atau rumah motor. Jika tangan Anda keduanya memegang gergaji, roda gergaji tidak akan mungkin dapat mengenainya.
2. **Jangan menjangkau ke bawah benda kerja.** Pelindung tidak dapat melindungi Anda dari roda gergaji di bawah benda kerja.
3. **Setel kedalaman pemotongan sesuai dengan ketebalan benda kerja.** Roda gergaji yang terlihat di bawah benda kerja harus kurang dari satu gigi penuh.
4. **Jangan menahan benda kerja yang sedang dipotong dengan tangan atau menahannya di atas kaki Anda. Amankan benda kerja pada platform/ dudukan yang stabil.** Sangatlah penting untuk menyangga benda kerja dengan baik guna meminimalkan keterpaparan badan, kemacetan roda gergaji, atau kehilangan kendali.
5. **Ilustrasi contoh penyangga tangan dan penyangga benda kerja yang benar. (Gb. 1)**
6. **Pegang mesin listrik hanya pada permukaan gergaji yang tertutup isolasi bila dalam melakukan pekerjaan alat pemotong dapat menyentuh kawat tersembunyi.** Persentuhan dengan kawat "hidup" (teraliri arus listrik) juga akan menyebabkan bagian logam yang terbuka dari mesin listrik ikut "hidup" dan dapat menyebabkan sengatan listrik pada pengguna.
7. **Saat melakukan pembelahan, selalu gunakan rip fence (penggaris pemandu) atau pemandu bertepi lurus.** Ini akan meningkatkan akurasi pemotongan dan mengurangi kemungkinan macetnya roda gergaji.
8. **Selalu gunakan roda gergaji dengan ukuran dan bentuk lubang paksi yang tepat (berlir atau bundar).** Roda gergaji yang tidak cocok dengan perangkat pemasangannya akan berputar tidak simetris sehingga menyebabkan kehilangan kendali.
9. **Jangan sekali-kali menggunakan cincin atau baut roda gergaji yang rusak atau tidak cocok.** Cincin dan baut roda gergaji telah dirancang khusus untuk gergaji Anda, untuk kinerja optimal dan keamanan penggunaan.

## Penyebab tendang-balik dan peringatan terkait

- tendang-balik adalah reaksi tiba-tiba terhadap roda gergaji yang terjepit, tersangkut, atau tidak lurus, dan menyebabkan gergaji lepas kendali, terangkat, dan tercabut dari benda kerja serta bergerak ke arah pengguna;
- saat roda gergaji terjepit kuat oleh alur gergajian yang menutup, roda gergaji akan berhenti dan reaksi motor akan mendorong balik unit dengan cepat ke arah pengguna;
- jika roda gergaji terpuntir atau tidak lurus di dalam alur gergajian, gigi di tepi belakang roda gergaji dapat menggigit permukaan atas kayu sehingga roda

terangkat keluar dari alur gergajian dan terpental ke arah pengguna.

- Tendang-balik adalah akibat penyalahgunaan gergaji dan/atau prosedur atau kondisi penggunaan yang tidak tepat dan dapat dihindari dengan mengambil langkah pengamanan yang sesuai seperti diuraikan di bawah ini.
9. **Selalu genggam gergaji kuat-kuat dengan kedua tangan dan posisikan lengan Anda untuk menahan gaya tendang-balik.** Posisikan tubuh Anda pada salah satu sisi roda gergaji, bukan segaris dengan roda gergaji. Tendang-balik dapat menyebabkan gergaji melompat ke belakang, tetapi daya tendang-balik dapat dikendalikan oleh operator, jika langkah pengamanan yang tepat telah diambil.
  10. **Jika roda gergaji macet atau pemotongan harus dihentikan karena sebab apa pun, lepaskan picu dan pegang gergaji tanpa bergerak pada benda kerja sampai roda gergaji benar-benar berhenti.** Jangan sekali-kali mencoba mencabut gergaji dari benda kerja atau menarik gergaji ke belakang saat roda gergaji masih berputar atau tendang-balik akan terjadi. Selidiki dan ambil tindakan perbaikan untuk meniadakan penyebab macetnya roda gergaji.
  11. **Bila akan menghidupkan kembali gergaji di dalam benda kerja, letakkan roda gergaji di tengah alur gergajian dan pastikan gigi gergaji tidak menempel pada benda kerja.** Jika macet, roda gergaji dapat berjalan naik atau menendang-balik dari benda kerja pada saat gergaji dihidupkan kembali.
  12. **Sangga panel besar untuk meminimalkan risiko terjepitnya roda gergaji dan tendang-balik.** Panel besar cenderung tertekuk karena beratnya sendiri. Penyangga harus ditempatkan di bawah panel pada kedua sisinya, di dekat garis potong dan di dekat tepi panel.  
**Guna menghindari tendang-balik, sangga papan atau panel di dekat alur penggergajian. (Gb. 2)**  
**Jangan menyangga papan atau panel jauh dari alur penggergajian. (Gb. 3)**
  13. **Jangan gunakan roda gergaji yang tumpul atau rusak.** Roda gergaji yang tak diasah atau tak terpasang baik menghasilkan alur gergajian yang sempit sehingga menimbulkan terlalu banyak gesekan, kemacetan roda gergaji, dan tendang-balik.
  14. **Tuas pengunci setelah kedalaman dan kemiringan roda gergaji harus kencang dan aman sebelum melakukan penggergajian.** Jika setelah roda gergaji bergeser saat penggergajian dilakukan, macet dan tendang-balik dapat terjadi.
  15. **Ekstra hati-hatilah saat menggergaji dinding yang sudah berdiri atau tempat lain yang tak terlihat bagian belakangnya.** Roda gergaji yang menjorok keluar dapat mengiris objek yang dapat menyebabkan tendang-balik.
  16. **SELALU pegang mesin kuat-kuat dengan kedua tangan. JANGAN SEKALI-KALI menempatkan tangan atau jari Anda di belakang gergaji.** Jika terjadi tendang-balik, gergaji dapat dengan mudah terlontar mundur ke atas tangan Anda, dan menyebabkan cedera serius. (Gb. 4)

17. **Jangan sekali-kali memaksa gergaji. Dorong maju gergaji pada kecepatan yang pas sehingga roda gergaji bergerak memotong tanpa melambat.** Memaksa gergaji dapat menyebabkan pemotongan tidak rata, penurunan akurasi, dan kemungkinan tendang-balik.

#### **Fungsi pelindung bawah**

18. **Periksa pelindung bawah, apakah menutup dengan baik setiap kali sebelum mesin digunakan. Jangan mengoperasikan gergaji jika pelindung bawah tidak bergerak bebas dan menutup seketika. Jangan mengklemp atau mengikat pelindung bawah pada posisi terbuka.** Jika gergaji terjatuh secara tidak sengaja, pelindung bawah dapat bengkok. Angkat pelindung bawah dengan gagang penarik dan pastikan pelindung ini bergerak bebas dan tidak menyentuh roda gergaji atau bagian lain mana pun, pada segala sudut dan kedalaman pemotongan.
19. **Periksa kerja pegas pelindung bawah. Jika tidak bekerja dengan baik, pelindung dan pegas harus diperbaiki lebih dahulu sebelum digunakan.** Pelindung bawah dapat bekerja dengan lambat akibat adanya bagian yang rusak, endapan getah, atau penumpukan kotoran.
20. **Pelindung bawah dapat ditarik secara manual hanya untuk pemotongan khusus seperti “pemotongan benam” (plunge cut) dan “pemotongan kombinasi”.** Naikkan pelindung bawah dengan menarik gagang dan segera setelah roda gergaji masuk ke dalam benda kerja, pelindung bawah harus dilepaskan. Untuk semua penggergajian lainnya, pelindung bawah harus bekerja secara otomatis.
21. **Selalu pastikan bahwa pelindung bawah menutupi roda gergaji sebelum meletakkan gergaji di meja atau lantai.** Roda gergaji yang tidak terlindung dan berputar sendiri akan menyebabkan gergaji bergerak mundur dan mengiris apa saja yang ada di jalurnya. Ketahuilah waktu yang dibutuhkan oleh roda gergaji untuk benar-benar berhenti setelah sakelar dilepas.
22. **Untuk memeriksa pelindung bawah, buka pelindung bawah dengan tangan, kemudian lepaskan dan perhatikan penutupan pelindung.** Selain itu, periksa juga untuk memastikan bahwa gagang penarik tidak menyentuh rumah mesin. Membiarkan roda gergaji terbuka SANGAT BERBAHAYA dan dapat menyebabkan cedera serius.

#### **Peringatan keselamatan tambahan**

23. **Ekstra hati-hatilah saat memotong kayu lembab, kayu hasil pengolahan dengan tekanan, atau kayu yang memiliki mata kayu.** Pertahankan laju mesin agar maju dengan lancar tanpa menyebabkan penurunan kecepatan roda gergaji untuk menghindari panas berlebihan pada mata roda gergaji.
24. **Jangan mencoba mengambil bahan yang terpotong saat roda gergaji masih bergerak. Tunggu sampai roda gergaji berhenti sebelum mengambil bahan yang terpotong.** Roda gergaji masih berputar sendiri setelah dimatikan.

25. **Hindari memotong paku. Periksa dan cabut semua paku dari kayu sebelum memotong.**
26. **Tempatkan bagian alas gergaji yang lebih lebar di atas bagian benda kerja yang tertopang kuat, dan bukan pada bagian yang akan jatuh setelah penggergajian selesai.** Sebagai contoh, Gb. 5 mengilustrasikan cara yang BENAR untuk memotong ujung papan, dan Gb. 6 cara yang SALAH. Jika benda kerja pendek atau kecil, klem dengan kuat. **JANGAN MENCoba MEMEGANG BENDA KERJA KECIL DENGAN TANGAN!** (Gb. 5 & 6)
27. **Sebelum meletakkan mesin setelah menyelesaikan pemotongan, pastikan bahwa pelindung bawah telah menutup dan roda gergaji sudah benar-benar berhenti.**
28. **Jangan sekali-kali mencoba memotong dengan gergaji bundar yang ditahan terbalik pada ragum (catok).** Ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan serius. (Gb. 7)
29. **Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Patuhi data keselamatan bahan dari pemasok.**
30. **Jangan menghentikan roda gergaji dengan memberikan tekanan pada sisinya.**
31. **Selalu gunakan roda gergaji yang dianjurkan dalam petunjuk penggunaan ini. Jangan gunakan roda gerinda/abrasif.**
32. **Jaga roda gergaji selalu tajam dan bersih.** Getah dan ter kayu yang mengeras pada roda gergaji akan memperlambat gergaji dan memperbesar kemungkinan terjadinya tendang-balik. Jaga kebersihannya dari mesin, kemudian bersihkan dengan pembersih getah dan ter, air panas, atau minyak tanah. Jangan pernah menggunakan bensin.
33. **Kenakan masker debu dan pelindung pendengaran saat menggunakan mesin ini.**

## **SIMPAN PETUNJUK INI.**



#### **PERINGATAN:**

**JANGAN** biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) menggantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. **PENYALAHGUNAAN** atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk penggunaan ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

## **PETUNJUK KESELAMATAN PENTING**

ENC009-1

## **UNTUK KARTRID BATERAI**

1. **Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan tanda peringatan pada (1) pengisi baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.**

2. Jangan membongkar kartrid baterai.
3. Jika waktu pengoperasian telah menjadi terlalu singkat, segera hentikan pengoperasian. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan risiko timbulnya panas berlebihan, kemungkinan luka bakar, dan bahkan ledakan.
4. Jika ada elektrolit yang masuk ke mata, bilaslah bersih-bersih dengan air bersih dan segera cari bantuan medis. Hal itu dapat mengakibatkan hilangnya penglihatan.
5. Jangan menghubungsingkatkan kartrid baterai:
  - (1) Jangan menyentuh terminal-terminalnya dengan bahan konduktif.
  - (2) Hindari menyimpan kartrid baterai dalam wadah bersama dengan benda logam lainnya seperti paku, koin, dll.
  - (3) Jangan biarkan kartrid baterai terkena air atau hujan.

Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus yang besar, panas berlebihan, kemungkinan luka bakar, dan bahkan kerusakan permanen.
6. Jangan menyimpan mesin ini dan kartrid baterai di tempat yang suhunya dapat mencapai atau melebihi 50°C (122°F).
7. Jangan membakar kartrid baterai bahkan meskipun kartrid sudah rusak parah atau benar-benar rusak. Kartrid baterai dapat meledak di dalam api.
8. Berhati-hatilah agar baterai tidak sampai terjatuh atau terpukul.
9. Jangan gunakan baterai yang rusak.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

### Kiat untuk mempertahankan usia pakai baterai maksimum

1. Isilah kembali kartrid baterai sebelum baterai sepenuhnya habis.  
Selalu hentikan pengoperasian mesin dan isi kartrid baterai saat Anda merasakan bahwa tenaga mesin telah berkurang.
2. Jangan sekali-kali mengisi ulang kartrid baterai yang telah terisi penuh.  
Mengisi baterai terlalu banyak akan memperpendek usia pakai baterai.
3. Isilah kartrid baterai dalam ruangan bersuhu antara 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Biarkan kartrid baterai yang panas mendingin lebih dahulu sebelum mengisinya.

## DESKRIPSI FUNGSIONAL

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan kartrid baterainya telah dilepas sebelum menyatel atau memeriksa fungsi mesin.

## Memasang atau melepas kartrid baterai (Gb. 8)

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterainya.
- **Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepaskan kartrid baterai.** Bila tidak dipegang dengan kuat, mesin dan kartrid baterai dapat terlepas dari tangan Anda dan menyebabkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai serta cedera.

Untuk mengeluarkan kartrid baterai, tariklah kartrid dari mesin sambil menekan tombol-tombol pada kedua sisinya.

Untuk memasang kartrid baterai, pegang dan paskan bagian depan kartrid baterai dengan lubang pemasangan baterai dan doronglah masuk ke tempatnya. Masukkan kartrid sepenuhnya sampai terkunci di tempatnya yang ditandai dengan suara klik pelan.

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu masukkan kartrid baterai sepenuhnya sampai terkunci di tempatnya yang ditandai dengan suara klik. Jika tidak, komponen ini dapat terlepas dan jatuh dari mesin, sehingga menyebabkan cedera pada Anda atau orang lain di sekitar Anda.
- Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak dapat meluncur masuk dengan mudah, berarti posisi memasukkannya belum tepat.

## Sistem perlindungan baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan baterai. Sistem ini secara otomatis memutuskan aliran daya ke motor untuk memperpanjang usia pakai baterai. Mesin akan secara otomatis berhenti beroperasi jika mesin dan/atau baterainya berada dalam salah satu keadaan berikut ini:

- Kelebihan beban:  
Mesin dioperasikan dengan cara yang membuatnya menyedot arus yang luar biasa besar. Dalam keadaan ini, lepaskan picu sakelar mesin dan hentikan pemakaian yang menyebabkan mesin kelebihan beban. Kemudian tarik picu sakelar lagi untuk menjalankan mesin kembali.
- Tegangan baterai rendah:  
Kapasitas baterai yang tersisa terlalu sedikit dan mesin tidak mau beroperasi. Jika Anda menarik picu sakelar, motor berjalan lagi tetapi segera mati. Dalam keadaan ini, lepaskan dan isi kembali (cas) baterainya.

## Menyetel kedalaman pemotongan (Gb. 9)

### ⚠ PERHATIAN:

- Setelah menyetel kedalaman pemotongan, selalu kencangkan sekup klem kuat-kuat.

Kendurkan sekup klem pada pemandu kedalaman dan gerakkan alas naik atau turun. Pada kedalaman pemotongan yang diinginkan, amankan alas dengan mengencangkan sekup klem.

Untuk pemotongan yang lebih bersih dan lebih aman, setel kedalaman pemotongan sehingga tidak lebih dari satu gigi gergaji penuh akan menjorok di bawah benda kerja. Menggunakan kedalaman pemotongan yang tepat akan membantu mengurangi potensi terjadinya

TENDANGAN-BALIK yang berbahaya dan dapat menyebabkan cedera.

## Pemotongan serong (Gb. 10)

Kendurkan sekrup klem pada pelat skala penyerongan di depan alas. Setel ke sudut yang diinginkan ( $0^\circ - 45^\circ$ ) dengan memiringkannya, kemudian kencangkan sekrup klem ini kuat-kuat.

## Pelurusan (pembidikan) garis potong (Gb. 11)

Untuk pemotongan lurus, luruskan posisi A di bagian depan alas dengan garis pemotongan. Untuk pemotongan serong  $45^\circ$ , luruskan posisi B dengannya.

## Kerja sakelar (Gb. 12)

### ⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan kartrid baterai ke dalam mesin, selalu pastikan bahwa picu sakelar bekerja dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" (MATI) saat dilepaskan.
- Jangan menarik picu sakelar kuat-kuat tanpa menekan tuas kunci-mati. Ini dapat menyebabkan sakelar pecah.

Untuk mencegah picu sakelar tertarik secara tidak disengaja, disediakan tuas kunci-mati. Untuk menjalankan mesin, geser tuas kunci-mati dan tarik picu sakelar. Lepaskan picu sakelar untuk menghentikan.

### ⚠ PERINGATAN:

- Demi keselamatan Anda, mesin ini dilengkapi dengan tuas kunci-mati yang mencegah mesin terhidupkan secara tidak sengaja. JANGAN SEKALI-KALI menggunakan mesin jika mesin dapat dihidupkan hanya dengan menarik picu sakelarnya tanpa menekan tuas kunci-matinya. Kembalikan mesin ke pusat servis MAKITA untuk diperbaiki dengan benar SEBELUM digunakan.
- JANGAN SEKALI-KALI memplester atau menonaktifkan tujuan dan fungsi tuas kunci-mati.

## PERAKITAN

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan kartrid baterainya dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

## Melepas atau memasang roda gergaji (Gb. 13)

### ⚠ PERHATIAN:

- Pastikan bahwa roda gergaji terpasang dengan gigi-gigi mengarah ke depan mesin.
- Gunakan hanya kunci Makita untuk memasang atau melepas roda gergaji.

Untuk melepas roda gergaji, tekan kunci poros sepenuhnya sehingga roda gergaji tidak dapat berputar dan gunakan kunci untuk mengendurkan baut heksa berlawanan arah jarum jam. Kemudian lepaskan baut heksa, flensa luar, dan roda gergaji. (Gb. 14)

Untuk memasang bilah, ikuti prosedur pelepasan secara terbalik. PASTIKAN UNTUK MENGENCANGKAN BAUT HEKSA SEARAH JARUM JAM KUAT-KUAT. (Gb. 15)

### CATATAN:

- Jika flensa dalam terlepas secara tidak disengaja, pasanglah flensa dalam itu sehingga tonjolannya (sisi yang lebih besar) menghadap ke dalam seperti diperlihatkan dalam gambar.

Saat mengganti roda gergaji, pastikan untuk membersihkan juga pelindung atas dan bawah roda gergaji dari serbuk gergaji yang terakumulasi. Namun demikian, tindakan demikian tidak menggantikan perlunya memeriksa kerja pelindung bawah setiap kali sebelum menggunakan mesin.

## Penyimpanan kunci heksa (Gb. 16)

Bila tidak sedang digunakan, simpanlah kunci heksa seperti diperlihatkan dalam gambar agar tidak hilang.

## Menghubungkan mesin pembersih vakum (Gb. 17 & 18)

Bila Anda ingin melakukan pekerjaan pemotongan yang bersih, hubungkan mesin pembersih vakum Makita ke mesin Anda. Pasang nozel debu (aksesori) pada mesin menggunakan sekrupnya. Kemudian hubungkan slang pembersih vakum ke nozel debu seperti diperlihatkan dalam gambar.

## PENGOPERASIAN

### ⚠ PERHATIAN:

- Pastikan untuk menggerakkan mesin maju dalam garis lurus dengan halus. Memaksa atau memuntir mesin akan mengakibatkan pemanasan berlebihan pada motor dan tendangan-balik, sehingga dapat menimbulkan cedera parah.

### CATATAN:

- Bila suhu kartrid baterai rendah, mesin dapat tidak berfungsi sampai kapasitas penuhnya.
- Pada keadaan demikian, gunakan mesin misalnya untuk pemotongan ringan selama beberapa saat sampai kartrid baterai menghangat mencapai suhu ruangan. Maka mesin dapat bekerja sampai kapasitas penuhnya. (Gb. 19)

Pegang mesin kuat-kuat. Mesin ini dilengkapi dengan pegangan depan (rumah motor) dan gagang belakang. Gunakan keduanya untuk mendapat pegangan terbaik atas mesin. Jika kedua tangan memegang gergaji, keduanya tidak mungkin teriris roda gergaji. Letakkan alas gergaji pada benda kerja yang akan dipotong tanpa membuat roda gergaji menyentuh benda kerja. Kemudian hidupkan mesin dan tunggu sampai roda gergaji mencapai kecepatan penuh. Sekarang, cukup gerakan mesin ke depan di atas permukaan benda kerja, dengan menjaganya tetap mendatar dan maju dengan halus sampai penggergajian selesai.

Untuk mendapatkan pemotongan yang bersih, jaga garis penggergajian tetap lurus dan kecepatan maju gergaji seragam. Jika pemotongan tidak berhasil mengikuti garis potong yang diinginkan, jangan mencoba membelokkan atau memaksa mesin kembali ke garis potong. Melakukan hal itu dapat membuat roda gergaji macet dan mengakibatkan tendangan-balik yang berbahaya dan kemungkinan cedera serius. Lepaskan sakelar, tunggu roda berhenti, dan kemudian tarik mesin. Luruskan kembali mesin pada garis potong baru, dan mulailah



pemotongan kembali. Usahakan untuk menghindari pemosisian yang membuat operator bisa terkena serpihan dan debu kayu yang terlontar dari gergaji. Gunakan pelindung mata untuk membantu menghindari cedera.

### **Pagar pembelahan (Penggaris pemandu) (aksesori opsional) (Gb. 20)**

Pagar pembelahan yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda membuat potongan lurus yang ekstra-akurat. Cukup geser pagar pembelahan hingga menempel pas pada sisi benda kerja dan kencangkan di posisinya dengan sekrup di bagian depan alas. Alat ini juga memungkinkan dilakukannya pemotongan berulang dengan lebar yang seragam.

## **PEMELIHARAAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan kartrid baterainya dilepas sebelum mencoba melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan.

Demi menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN produk, serahkan perbaikan, pemeliharaan atau penyetelan lainnya kepada Pusat Servis Resmi Makita, dengan selalu menggunakan suku cadang pengganti Makita.

## **AKSESORI TAMBAHAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Aksesori atau alat tambahan ini dianjurkan untuk digunakan dengan alat Makita milik Anda yang disebutkan dalam buku petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau alat tambahan lain dapat menimbulkan risiko cedera pada orang. Gunakan aksesori atau alat tambahan sesuai kegunaannya.

Jika Anda membutuhkan bantuan perihal informasi lebih terperinci mengenai aksesori-aksesori ini, tanyakan kepada Pusat Servis Makita setempat.

- Roda gergaji
- Pagar pembelahan (Penggaris pemandu)
- Kunci heksa 4
- Nozel debu
- Baterai dan pengisi baterai asli Makita

### **CATATAN:**

- Beberapa artikel dalam daftar dapat disertakan dalam kemasan mesin sebagai aksesori standar. Kelengkapan ini dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc)

Giải thích về hình vẽ tổng thể

1. Hộp pin

2. Nút

3. Vít kẹp

4. Thanh dẫn độ sâu

5. Đĩa chia độ vít

6. Đường cửa
7. Lấy khoá

8. Bộ khởi động công tắc

9. Khoá trực

10. Cờ lê sáu cạnh

11. Bu-lông lục giác

12. Vành ngoài
13. Lưỡi cửa

14. Vành trong

15. Phần nhô ra

16. Phần nhô ra (mặt lớn hơn)

17. Ống phun mặt cửa (phụ tùng)

18. Vít


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy		HS300D
Đường kính lưỡi cửa		85 mm
Độ sâu Cắt Tối đa	ở góc 90°	25,5 mm
	ở góc 45°	16,5 mm
Tốc độ không tải (min <sup>-1</sup> )		1.400
Tổng chiều dài		300 mm
Trọng lượng tịnh		1,5 kg
Điện áp định mức		Dòng một chiều: 10,8 V

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật dưới đây có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Các thông số kỹ thuật và hộp pin ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
- Trọng lượng, có hộp pin, theo quy định EPTA-Procedure 01/2003

Ký hiệuEND004-5

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Mục đích sử dụngENE028-1

Dụng cụ được dùng để cửa của gỗ với các đường cửa thẳng theo chiều dọc và theo đường chéo góc cũng như các đường cửa vát có góc khi vẫn gắn chặt vào phôi gia công.

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ MáyGEA006-2

**⚠ CẢNH BÁO** Đọc tất cả cảnh báo an toàn cũng như tất cả hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng điện hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối có thể dẫn đến tai nạn.

- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo ra tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy. Sự sao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích điều hợp nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt. Nước chảy vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng dây sai cách. Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.

9. **Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt mạch rò điện (GFCI).** Sử dụng GFCI sẽ giảm nguy cơ điện giật.

#### **An toàn Cá nhân**

10. **Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, chất cồn hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
11. **Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn không trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
12. **Tránh khởi động vô tình dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cắm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy khi công tắc đang ở vị trí bật có thể dẫn đến tai nạn.
13. **Tháo mọi khoá hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khoá vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
14. **Không vói quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
15. **Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
16. **Nếu thiết bị được cung cấp kèm theo các bộ phận để nối thiết bị hút và gom bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng đúng cách.** Sử dụng thiết bị gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

#### **Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy**

17. **Không ép buộc dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
18. **Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.
19. **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ khởi động vô tình dụng cụ máy.

20. **Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
21. **Bảo dưỡng dụng cụ máy. Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹt của các bộ phận động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng.** Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
22. **Luôn giữ cho dụng cụ cất được sắc và sạch.** Những dụng cụ cất được bảo dưỡng đúng cách có lưỡi cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
23. **Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

#### **Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin**

24. **Chỉ sạc lại bằng bộ sạc được nhà sản xuất chỉ định.** Bộ sạc thích hợp cho một loại bộ pin có thể gây rủi ro cháy khi được sử dụng với bộ pin khác.
25. **Chỉ sử dụng dụng cụ máy với các bộ pin được chỉ định cụ thể.** Sử dụng bất kỳ bộ pin nào khác cũng có nguy cơ gây ra chấn thương hoặc cháy.
26. **Khi không sử dụng bộ pin, hãy cất giữ bộ pin cách xa các vật kim loại khác, như ghim kẹp giấy, tiền xu, chìa khoá, đinh, đai ốc hoặc các vật kim loại nhỏ khác, là những vật có thể trở thành vật kết nối một cực với cực kia.** Chập các cực pin vào nhau có thể gây bỏng hoặc cháy.
27. **Trong các trường hợp sử dụng sai mục đích, pin có thể tiết ra chất lỏng; hãy tránh tiếp xúc. Nếu bạn vô tình tiếp xúc với chất lỏng này, hãy rửa sạch bằng nước.** Nếu chất lỏng này tiếp xúc với mắt, bạn phải tìm thêm sự trợ giúp y tế. Chất lỏng tiết ra từ pin có thể gây rát hoặc bỏng.

#### **BẢO TRÌ**

28. **Đề nghị viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
29. **Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
30. **Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

## **CẢNH BÁO AN TOÀN DÀNH CHO MÁY CUA ĐĨA CHẠY PIN**

GEB077-4

#### **Quy trình cất**

1. **⚠️ NGUY HIỂM: Để tay tránh xa khu vực cắt và lưỡi cắt. Để tay thứ hai của bạn lên tay cầm phụ hoặc vỏ động cơ.** Nếu cầm của bằng cả hai tay thì lưỡi của sẽ không thể cất vào tay.
2. **Không đưa tay xuống bên dưới phôi gia công.** Phần bảo vệ không thể bảo vệ bạn khỏi lưỡi của ở bên dưới phôi gia công.

3. **Điều chỉnh độ sâu cắt theo độ dày của phôi gia công.** Phải thấy được một phần rãnh của phía dưới phôi gia công.
4. **Không được cầm phôi gia công đang được của trong tay hoặc để chéo qua chân bạn. Cố định phôi gia công vào một bề vững chắc.** Điều quan trọng là phải đỡ phôi gia công đúng cách để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với cơ thể, hiện tượng bó kẹt lưỡi của hoặc mất kiểm soát.
- Hình minh họa điển hình cho việc đỡ tay và đỡ phôi gia công đúng cách. (Hình 1)**
5. **Chỉ cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó dụng cụ cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kín.** Tiếp xúc với dây dẫn “có điện” cũng sẽ khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy “có điện” và có thể làm cho người vận hành bị điện giật.
6. **Khi cắt dọc, luôn sử dụng thanh cũ hoặc thước dẫn hướng thẳng.** Điều này giúp cải thiện độ chính xác của đường cắt và giảm nguy cơ bó kẹt lưỡi cắt.
7. **Luôn sử dụng lưỡi của có kích thước và hình dạng (hình thoi so với hình tròn) của lỗ tâm chính xác.** Những lưỡi của không khớp với phần cứng lắp ráp của cửa sẽ chạy lệch tâm, gây mất kiểm soát.
8. **Không được sử dụng cửa vòng đệm hoặc bu lông lưỡi của bị hỏng hoặc không đúng.** Bu lông và các vòng đệm lưỡi của được thiết kế dành riêng cho cửa của bạn, để tối đa hoá hiệu năng và độ an toàn hoạt động.

#### **Nguyên nhân bật ngược và các cảnh báo liên quan**

- bật ngược trở lại là hiện tượng phản lực đột ngột khi lưỡi của bị bó, nảy lên hoặc bị lệch khiến cho máy cắt bị mất kiểm soát, bật lên và rời khỏi phôi gia công, hướng về phía người vận hành;
- khi lưỡi cắt bị vết cắt bó hoặc kẹp chặt lại, lưỡi cắt ngừng chạy và phản lực của động cơ khiến cho thiết bị bật nhanh ngược trở lại người vận hành;
- nếu lưỡi của bị xoắn hoặc lệch khi của, rãnh ở mặt sau lưỡi của có thể cắm sâu vào mặt trên của gỗ khiến cho lưỡi của chệch ra ngoài vết của và bật ngược trở lại người vận hành.

Hiện tượng bật ngược lại là do sử dụng sai cửa và/hoặc quy trình hoặc tình trạng vận hành không chính xác và có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp dưới đây.

9. **Luôn cầm chặt của bằng cả hai tay và đặt cánh tay của bạn ở vị trí có thể chịu đựng được các lực bật ngược lại. Để thân của bạn ở vị trí một trong hai phía của lưỡi của nhưng không được thẳng hàng với lưỡi của.** Hiện tượng bật ngược lại khiến của bật ngược về phía sau nhưng người vận hành có thể kiểm soát được lực bật ngược lại nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
10. **Khi lưỡi của bị bó kẹt hoặc khi đường của bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào, hãy nhả bộ khởi động và giữ của đứng im trong vài giây cho đến khi lưỡi của hoàn toàn dừng lại. Không được cố gỡ của ra khỏi sản phẩm hoặc kéo của về phía sau khi lưỡi của vẫn đang chuyển động nếu**

**không có thể sẽ xảy ra hiện tượng bật ngược lại.** Kiểm tra và tiến hành khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây bó kẹt lưỡi của.

11. **Khi khởi động lại của trong phôi gia công, đặt lưỡi của vào giữa vết của và kiểm tra để các rãnh của không được mắc vào vật liệu.** Nếu lưỡi của bị bó kẹt, lưỡi của có thể bật lên hoặc bật ngược lại khỏi phôi gia công khi của được khởi động lại.
12. **Đỡ tấm ván lớn để giảm thiểu nguy cơ bó lưỡi của và bật ngược lại.** Tấm ván lớn thường có xu hướng võng xuống do trọng lượng của nó. Phải đặt các giá đỡ dưới tấm ván ở cả hai phía, gần đường của và gần cạnh của tấm ván.
- Để tránh bật ngược lại, hãy đỡ bằng hoặc tấm ván ở chỗ gần đường của. (Hình 2)**
- Không đỡ bằng hoặc tấm ván ở chỗ xa đường của. (Hình 3)**
13. **Không sử dụng lưỡi của bị cùn hoặc bị hư hỏng.** Lưỡi của không được mài sắc hoặc được điều chỉnh không đúng cách sẽ tạo ra vết của hẹp gây ra ma sát quá lớn, bó kẹt lưỡi của cũng như hiện tượng bật ngược lại.
14. **Phải vận chặt và cố định các cần khoá điều chỉnh góc và độ sâu lưỡi của trước khi của.** Nếu điều chỉnh lưỡi của thay đổi khi đang của thì có thể gây ra bó kẹt và bật ngược lại.
15. **Cẩn thận trọng khi của vào các tường có sẵn hoặc các vùng khó nhìn khác.** Lưỡi của nhô ra có thể cản vật có khả năng gây nên hiện tượng bật ngược lại.
16. **LUÔN cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay. KHÔNG được đặt tay hoặc ngón tay của bạn ở đằng sau của.** Nếu xảy ra hiện tượng bật ngược lại, của có thể dễ dàng bật lại phía sau qua tay của bạn, dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng. (Hình 4)
17. **Không được ấn mạnh của. Đẩy của về phía trước ở tốc độ sao cho lưỡi cắt cắt không bị chàm.** Ấn mạnh của có thể khiến cho đường của gỗ gồ, mất độ chính xác và có thể xảy ra hiện tượng bật ngược lại.

#### **Chức năng bảo vệ dưới**

18. **Kiểm tra phần bảo vệ dưới xem đã đóng đúng chưa trước mỗi lần sử dụng. Không vận hành của nếu phần bảo vệ dưới không di chuyển tự do và đóng ngay tức khắc. Không được kẹp chặt hoặc buộc phần bảo vệ dưới vào vị trí mở.** Nếu vô tình đánh rơi của thì phần bảo vệ dưới có thể bị cong. Nâng phần bảo vệ dưới bằng tay cầm thật vào và đảm bảo rằng phần bảo vệ dưới di chuyển tự do và không chạm vào lưỡi của hoặc bất kỳ bộ phận nào khác, ở mọi góc và độ sâu cắt.
19. **Kiểm tra hoạt động của lò xo phần bảo vệ dưới. Nếu phần bảo vệ và lò xo không hoạt động đúng, chúng phải được bảo trì trước khi sử dụng.** Phần bảo vệ dưới có thể hoạt động chậm do các bộ phận bị hư hỏng, các lớp lắng nhựa hoặc các mảnh vụn tích tụ.
20. **Chỉ có thể thực phần bảo vệ dưới vào bằng tay đối với các đường cắt đặc biệt như “cắt chìm”**

và “cắt phức hợp”. Nâng phần bảo vệ dưới bằng tay cầm thật vào và ngay khi lưỡi của ăn vào vật liệu, phải thả phần bảo vệ dưới ra. Đối với các công việc của khác, phần bảo vệ dưới phải hoạt động tự động.

21. Luôn chú ý xem phần bảo vệ dưới đã che lưỡi của hay chưa trước khi đặt của lên ghế hoặc sàn nhà. Lưỡi của không được bảo vệ, theo đà quán tính sẽ khiến của chuyển động ngược về phía sau, của bắt giữ thứ gì trên đường đi của nó. Chú ý thời gian cần thiết để lưỡi của dừng sau khi nhả công tắc.
22. Để kiểm tra phần bảo vệ dưới, hãy mở phần bảo vệ dưới bằng tay, rồi thả ra và kiểm tra độ kín của phần bảo vệ. Đồng thời, kiểm tra rằng tay cầm thật vào không chạm vào vỏ dụng cụ. Để lưỡi của hở ra ngoài RẤT NGUY HIỂM và có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

#### Cảnh báo an toàn bổ sung

23. Đặc biệt cẩn trọng khi cắt gỗ ẩm, gỗ ép hoặc gỗ có mấu. Duy trì bước tiến của dụng cụ nhẹ nhàng mà không làm giảm tốc độ lưỡi cắt để tránh làm quá nhiệt các đầu lưỡi cắt.
24. Không cắt gỗ vật liệu bị của khi lưỡi của đang chuyển động. Chờ cho tới khi lưỡi của dừng trước khi nắm lấy vật liệu được của. Lưỡi của chạy theo đà quán tính sau khi tắt.
25. Tránh cắt đỉnh. Kiểm tra và tháo toàn bộ đỉnh khỏi gỗ trước khi cắt.
26. Đặt phần rộng hơn của bề của lên phần phi gia công được đỡ chắc chắn, không đặt lên phần sẽ rơi xuống sau khi thực hiện cắt. Ví dụ, Hình 5 minh họa cách thức ĐÚNG để của rời một đầu bảng và Hình 6 minh họa cách thức SAI. Nếu phi gia công ngắn hoặc nhỏ, hãy kẹp chặt nó xuống. KHÔNG ĐƯỢC CỐ GIỮ CÁC MẪU GỖ NGẮN BẰNG TAY! (Hình 5 & 6)
27. Trước khi đặt dụng cụ xuống sau khi của xong, hãy đảm bảo rằng phần bảo vệ dưới đã đóng và lưỡi của đã dừng hẳn.
28. Không được cố của bằng máy của đĩa được kẹp lộn ngược trong dụng cụ kẹp. Điều này cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn tới những tai nạn nghiêm trọng. (Hình 7)
29. Một số vật liệu có thể chứa hoá chất độc. Hãy cẩn thận để tránh hít phải bụi và tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.
30. Không dùng lưỡi của bằng áp lực bên lên lưỡi của.
31. Luôn sử dụng các lưỡi cắt được khuyến dùng trong tài liệu hướng dẫn này. Không sử dụng bất kỳ đĩa mài nào.
32. Giữ lưỡi của sắc và sạch. Chất dính và nhựa gỗ bám chặt trên lưỡi của làm chậm của và tăng khả năng xảy ra hiện tượng bật ngược lại. Giữ lưỡi của sạch bằng cách trước tiên, tháo lưỡi của khỏi dụng cụ, sau đó lau sạch lưỡi của bằng chất tẩy chất dính và nhựa, nước nóng hay dầu hoà. Không được sử dụng xăng.
33. Đeo mặt nạ chống bụi và thiết bị bảo vệ thính giác khi sử dụng dụng cụ.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.



#### CẢNH BÁO:

KHÔNG ĐƯỢC để sự thoải mái hay quen thuộc với sản phẩm có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

ENC009-1

## DÀNH CHO HỘP PIN

1. Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc tất cả hướng dẫn và ký hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm dùng pin.
2. Không tháo rời hộp pin.
3. Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức. Điều này có thể dẫn đến rủi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là nổ.
4. Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và tìm chăm sóc y tế ngay lập tức. Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.
5. Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:
  - (1) Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.
  - (2) Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...
  - (3) Không để hộp pin dính nước hoặc ngoài trời mưa.Đoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng hóc.
6. Không cất giữ dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50°C (122°F).
7. Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
8. Hãy cẩn trọng không làm rơi hoặc làm méo pin.
9. Không sử dụng pin hỏng.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

### Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

1. Sạc pin trước khi hết pin.  
Luôn ngừng vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn thấy dụng cụ bị yếu pin.
2. Không bao giờ sạc lại pin khi hộp pin đã được sạc đầy.  
Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
3. Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Để cho hộp pin nóng nguội trước khi sạc.

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG



#### THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

## Lắp hoặc tháo hộp pin (Hình 8)

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn tắt công tắc dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.
- **Cắm chắc dụng cụ và hộp pin khi lắp hoặc tháo hộp pin.** Không cắm chắc dụng cụ và hộp pin có thể khiến chúng bị trượt khỏi tay bạn, dẫn đến hư hỏng dụng cụ và hộp pin cũng như gây thương tích cá nhân.

Để tháo hộp pin, kéo hộp pin ra khỏi dụng cụ đồng thời nhấn các nút ở hai bên hộp pin.

Để lắp hộp pin, giữ hộp pin sao cho phần trước của hộp pin vừa với phần cửa lắp đặt của hộp pin và thả hộp pin vào vị trí. Đưa toàn bộ pin vào cho đến khi hộp pin khớp vào vị trí với một tiếng cách nhỏ.

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn lắp hộp pin hết cỡ cho tới khi hộp pin khóa vào vị trí. Nếu không, pin có thể bật ngờ văng ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người xung quanh.
- Không dùng sức mạnh để lắp hộp pin. Nếu hộp pin không trượt vào dễ dàng thì có nghĩa là pin đang được lắp không đúng cách.

## Hệ thống bảo vệ pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn cho mô tơ để tăng tuổi thọ pin.

Dụng cụ sẽ tự động ngừng hoạt động nếu dụng cụ và/hoặc pin ở một trong các điều kiện sau.

- Quá tải:  
Dụng cụ được vận hành theo cách tạo ra dòng điện cao bất thường.  
Trong trường hợp này, hãy nhả bộ khởi động công tắc trên dụng cụ và ngừng hoạt động khiến dụng cụ bị quá tải. Sau đó kéo lại bộ khởi động công tắc để khởi động lại.
- Điện áp pin thấp:  
Điện dung còn lại của pin quá thấp và dụng cụ sẽ không hoạt động. Nếu bạn kéo bộ khởi động công tắc, mô tơ chạy lại nhưng sẽ dừng lại sớm. Trong trường hợp này, hãy tháo và sạc lại pin.

## Điều chỉnh độ sâu cắt (Hình 9)

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Sau khi điều chỉnh độ sâu cắt, luôn vận chặt vít kẹp. Nới lỏng vít kẹp trên thanh dẫn độ sâu và di chuyển bề lên hoặc xuống. Ở độ sâu cắt mong muốn, cố định bề bằng cách vận chặt vít kẹp.

Để đường cửa bên thẳng và an toàn hơn, điều chỉnh độ sâu cắt sao cho không quá một răng cửa nhỏ ra bên dưới phôi gia công. Sử dụng độ sâu cắt chính xác giúp giảm khả năng xảy ra các HIỆN TƯỢNG BẬT NGUỒN LẠI nguy hiểm có thể gây thương tích cá nhân.

## Cửa vát (Hình 10)

Nới lỏng vít kẹp trên đĩa chia độ vát ở trước bề. Điều chỉnh góc mong muốn (0° - 45°) bằng cách nghiêng đĩa tương ứng, sau đó vận chặn vít kẹp.

## Ngắm đường cửa (Hình 11)

Để cửa thẳng, giống vị trí A ở phía trước bề thẳng hàng với đường cửa của bạn. Để cửa vát 45°, giống vị trí B thẳng hàng với đường cửa.

## Hoạt động của công tắc (Hình 12)

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Trước khi lắp hộp pin vào dụng cụ, luôn kiểm tra xem bộ khởi động công tắc có khởi động đúng và trở về vị trí “TẮT” khi được nhả ra hay không.
- Không kéo bộ khởi động công tắc mạnh mà không ấn vào lẫy khóa. Điều này có thể gây hỏng công tắc.

Lấy khóa được trang bị để ngăn bộ khởi động công tắc bị kéo vô tình. Để khởi động dụng cụ, đẩy nhẹ lẫy khóa và kéo bộ khởi động công tắc. Nhả bộ khởi động công tắc để dừng.

### ⚠ CẢNH BÁO:

- Để an toàn cho bạn, dụng cụ này được trang bị lẫy khóa giúp ngăn dụng cụ bị khởi động vô tình. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng dụng cụ này nếu dụng cụ chạy khi bạn chỉ kéo bộ khởi động công tắc mà không ấn bộ lẫy khóa. Gửi lại dụng cụ cho trung tâm bảo trì Makita để sửa chữa TRƯỚC KHI tiếp tục sử dụng.
- KHÔNG BAO GIỜ buộc hay làm sai mục đích và chức năng của lẫy khóa.

## QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt nguồn và hộp pin đã được tháo ra trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.

## Tháo hoặc lắp lưỡi cửa (Hình 13)

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Đảm bảo lắp lưỡi cửa có răng cửa hướng lên trên ở phía trước của dụng cụ.
- Chỉ sử dụng cờ lê Makita để lắp hoặc tháo lưỡi cửa. Để tháo lưỡi cửa, ấn hết khóa trực sao cho lưỡi cửa không thể quay và sử dụng cờ lê để vận lỏng bu lông lục giác theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó tháo bu lông sáu cạnh, vành ngoài và lưỡi cửa.

### (Hình 14)

Để lắp lưỡi cửa, hãy làm ngược lại quy trình tháo. **ĐẢM BẢO VẬN CHẠY BU LÔNG LỤC GIÁC THEO CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ. (Hình 15)**

### CHÚ Ý:

- Nếu vành trong vô tình bị tháo ra, hãy lắp lại vành trong sao cho phần nhô ra (mặt lớn hơn) quay vào bên trong như được minh họa trong hình.

Khi thay lưỡi cửa, cũng hãy nhớ lau sạch mùn của tích tụ ở phần bảo vệ trên và dưới lưỡi cửa. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không thay thế được việc cần phải kiểm tra hoạt động của phần bảo vệ dưới trước mỗi lần sử dụng.

## Cất giữ cờ lê sáu cạnh (Hình 16)

Khi không sử dụng, cất giữ cờ lê sáu cạnh như được minh họa trong hình để tránh làm mất.

## Nối với máy hút bụi (Hình 17 & 18)

Khi bạn muốn thực hiện thao tác của một cách sạch sẽ, hãy nối máy hút bụi Makita với dụng cụ của bạn. Lắp ống phun mặt của (phụ tùng) trên dụng cụ bằng vít. Sau đó, nối ống của máy hút bụi với ống phun mặt của như được minh họa trong hình.

## VẬN HÀNH

### THẬN TRỌNG:

- Đảm bảo di chuyển dụng cụ nhẹ nhàng về phía trước theo một đường thẳng. Ấn mạnh hoặc làm xoắn dụng cụ sẽ dẫn đến động cơ quá nhiệt và hiện tượng bật ngược lại nguy hiểm, có thể gây thương tích nghiêm trọng.

### CHÚ Ý:

- Khi nhiệt độ của hộp pin thấp, dụng cụ có thể không hoạt động hết công suất.
- Ví dụ: Tại thời điểm này, hãy sử dụng dụng cụ để thực hiện thao tác của nhẹ nhàng trong một khoảng thời gian cho tới khi hộp pin ấm lên bằng với nhiệt độ phòng. Sau đó, dụng cụ có thể hoạt động hết công suất. (Hình 19)

Cầm chắc dụng cụ. Dụng cụ được cung cấp cùng với cả tay nắm trước (vỏ động cơ) và tay cầm sau. Sử dụng cả hai để nắm dụng cụ chắc nhất. Nếu cầm của bằng cả hai tay thì lưỡi của sẽ không thể cắt vào tay. Đặt bệ lên phôi gia công chuẩn bị của mà không để lưỡi của có bất kỳ tiếp xúc nào. Sau đó bắt dụng cụ và chờ cho tới khi lưỡi của đạt đến tốc độ tối đa. Giờ chỉ cần di chuyển dụng cụ về phía trước qua bề mặt phôi gia công, giữ dụng cụ ngang bằng và chuyển động nhẹ nhàng về phía trước cho tới khi của xong. Để có đường của bên thẳng, giữ cho đường của thẳng và tốc độ chuyển động tiến không thay đổi. Nếu đường của không theo đúng đường của mà bạn đã định, dừng cố đổi hướng hoặc bắt dụng cụ trở lại đường của đó. Làm như vậy có thể bó kẹt lưỡi của và dẫn tới hiện tượng bật ngược lại nguy hiểm và có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng. Nhả công tắc, chờ cho lưỡi của dừng, sau đó rút dụng cụ ra. Đặt thẳng lại dụng cụ trên đường của mới và bắt đầu của lại. Cố tránh đứng ở vị trí mà các mảnh gỗ nhỏ và mặt của từ của có thể bắn vào người vận hành. Sử dụng thiết bị bảo vệ mặt để tránh thương tích.

## Thanh cũ (Thuốc dẫn) (phụ tùng tùy chọn) (Hình 20)

Thanh cũ dễ sử dụng cho phép bạn thực hiện những đường của thẳng chính xác hơn. Chỉ cần trượt thanh cũ một cách thoải mái áp với cạnh của phôi gia công và cố định nó bằng vít ở phía trước bệ. Ngoài ra, thanh cũ có thể giúp tạo ra các đường của lặp lại với độ rộng đồng đều.

## BẢO DƯỠNG

### THẬN TRỌNG:

- Luôn chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và tháo pin của dụng cụ ra trước khi thực hiện kiểm tra hoặc bảo trì.

- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để duy trì ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa, bảo dưỡng hoặc bất kỳ điều chỉnh nào khác đều phải do Trung tâm Bảo trì Được ủy quyền của Makita thực hiện, luôn sử dụng các bộ phận thay thế của Makita.

## PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

### THẬN TRỌNG:

- Các phụ tùng hoặc phụ kiện này được khuyến nghị sử dụng với dụng cụ Makita của bạn được chỉ định trong tài liệu này. Việc sử dụng bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào khác có thể dẫn đến rủi ro thương tích cho con người. Chỉ sử dụng phụ tùng hoặc phụ kiện với mục đích được nêu.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Bảo trì Makita tại địa phương của bạn.

- Lưỡi của
- Thanh cũ (Thuốc dẫn)
- Cờ lê sáu cạnh số 4
- Ống phun mặt của
- Pin và bộ sạc chính hãng Makita

### CHÚ Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm các phụ kiện chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

1. ดัลบีแบริเตอร์	7. คันลิวด	13. ใบเลื่อย
2. ปุ่ม	8. ไกลด์	14. ขอบด้านใน
3. สกรูยึด	9. ตัวล็อคเพลลา	15. ส่วนที่ยื่นออกมา
4. แนววัดความลึก	10. ประแจหกเหลี่ยม	16. ส่วนที่ยื่นออกมา (ด้านที่ใหญ่กว่า)
5. แผ่นสเกลวัดมุมเฉียง	11. โบลต์หกเหลี่ยม	17. หัวฉีดกำจัดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม)
6. แนวการตัด	12. ขอบด้านนอก	18. สกรู

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น		HS300D
เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อย		85 มม
ความลึกการตัดสูงสุด	ที่ 90°	25.5 มม
	ที่ 45°	16.5 มม
ความเร็วขณะไม่ได้ใช้งาน (นาที่ <sup>-1</sup> )		1,400
ความยาวทั้งหมด		300 มม
น้ำหนักสุทธิ		1.5 กก
อัตราแรงดันไฟฟ้า		D.C. 10.8 V

- เนื่องจากกระบวนการวิจัยและการพัฒนาของเราเป็นแผนงานต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลเทคนิคที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลเทคนิคและดัลบีแบริเตอร์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สัญลักษณ์ ENE004-5

ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



วัตถุประสงค์การใช้งาน ENE028-1

เครื่องมือนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการตัดไม้เป็นเส้นตรงในแนวขวางและแนวยาว รวมถึงการตัดบากเป็นมุมต่างๆ เมื่อเครื่องมือแนบสนิทกับชิ้นงาน

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป GEA006-2

**คำเตือน** อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่กระเบื้องกระเบื้องหรือมีดที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก ๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสมาธิอาจทำให้คุณสูญเสียการควบคุม



## ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (กราวด์) ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลงและเต้ารับไฟที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อเครื่องนำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือ ถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว (GFCI) สำหรับป้องกันไฟดูด การใช้ GFCI จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

## ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระมัดระวัง และสังเกตเสมอว่าคุณกำลังทำสิ่งใดอยู่ และใช้สามัญสำนึกในขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อยหรือในสภาพที่เมื่อยมาจากยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ช่วงเวลาที่ขาดความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแว่นตาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัยกันสั่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เปิดใช้งานอย่างไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ หรือก่อนการยกหรือถือเครื่องมือ การถอดนิวมีอปริเวอร์สวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกุญแจปรับแต่งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ

- อย่าทำงานในระยะที่สุดเอื้อม จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ คุณไม่ควรใส่สร้อยคอ เสื้อผ้า และถุงมือยูทิลิตี้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้ารุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือผมที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้

## การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามขีดความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สวิตช์ควบคุมไม่ได้จัดเป็นอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้า หรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- การดูแลเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ที่ไม่ถูกต้อง การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหายให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ล้างความคมและทำความสะอาดเครื่องมือการตัดอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบการตัดคมมักจะมีความปลอดภัยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้จะทำให้เกิดอันตราย

## การใช้และการดูแลเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่

24. ชาร์จไฟด้วยแท่นชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น แท่นชาร์จที่ใช้งานได้กับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ขึ้นเมื่อใช้กับชุดแบตเตอรี่ประเภทอื่น
25. ใช้เครื่องมือไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้ได้
26. เมื่อไม่ได้ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บไว้ให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่อาจทำการเชื่อมต่อจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองด้านอาจทำให้ผิวหนังถูกฉกหรือไฟไหม้ได้
27. ในสภาพที่เป็นอันตราย อาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ อยู่สัมผัสของเหลวดังกล่าว หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ไปล้างน้ำออก หากของเหลวนั้นสัมผัสกับดวงตา โปรดไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือฉกผิวหนังได้

## การบริการ


28. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยโซ่โซ่โซ่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
29. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
30. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มัน้ำมันและจาระบีเปื้อน

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของ

## เครื่องเลื่อยวงเดือนไร้สาย

GEB077-4

### ขั้นตอนการตัด

1.  **อันตราย:**  
ระวังไม่ให้มืออยู่ห่างจากพื้นที่การตัดและใบเลื่อย ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ด้ามจับเสริม หรือตัวเรือนมอเตอร์ การใช้มือสองข้างจับที่เครื่องเลื่อยจะทำให้ไม่ถูกใบเลื่อยบาด
2. ห้ามเอื้อมมือไปได้ข้างหน้า เครื่องมือป้องกันไม่สามารถปกป้องคุณจากใบเลื่อยได้ข้างหน้าได้
3. ปรับความลึกในการตัดให้ตรงกับความหนาของชิ้นงาน ไม่ควรเห็นซี่ของใบเลื่อยทั้งหมดได้ชิ้นงาน
4. ห้ามถือชิ้นงานที่กำลังทำการตัดไว้ในมือหรือวางไว้บนขา ยึดชิ้นงานเข้ากับพื้นผิวที่มั่นคง การรองรับชิ้นงานอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อลดโอกาสที่เครื่องมือจะสัมผัสกับร่างกาย ใบเลื่อยติด หรือสูญเสียการควบคุม

ภาพประกอบของการค้ำยันมือและการยึดชิ้นงานอย่างถูกต้อง (ภาพที่ 1)

5. **ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณผิวนอกของมือจับที่เป็นฉนวนขณะทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่**  
การสัมผัสสายไฟฟ้า "มีไฟฟ้าไหลผ่าน" จะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเปลือยของเครื่องมือนั้น "มีไฟฟ้าไหลผ่าน" และอาจช็อตผู้ใช้เครื่องมือได้
6. **ขณะเลื่อย ให้ใช้จากหรือแผ่นนำแนวตรงเสมอ**  
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การตัดแม่นยำขึ้น และลดโอกาสที่ใบเลื่อยจะติด
7. **ใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม (แบบเหลี่ยมหรือแบบมน) กับรูปร่าง** ใบเลื่อยที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องมือยึดของเลื่อยทำงานอย่างไม่เหมาะสม และอาจสูญเสียการควบคุมได้
8. **ห้ามใช้แนวรองใบเลื่อยหรือโบลต์ที่เสียหายหรือไม่ถูกต้อง** แนวรองใบเลื่อยและโบลต์ ออกแบบขึ้นสำหรับเลื่อยของคุณโดยเฉพาะ เพื่อสมรรถนะการทำงานสูงสุดและความปลอดภัยในการทำงาน

## สาเหตุของการติดกลับและคำเตือนที่เกี่ยวข้อง

- การติดกลับเป็นปฏิกิริยากระทันหันที่เกิดจากการหนีบ การติดหรือใบเลื่อยไม่ถูกตำแหน่ง ทำให้เลื่อยยกตัวขึ้น ออกมาจากชิ้นงาน และพุ่งเข้าหาผู้ใช้งาน
  - เมื่อใบเลื่อยถูกหนีบหรือติดแน่นกับร่องที่ตัด ใบเลื่อยจะติดและแรงปฏิกิริยาจากมอเตอร์จะทำให้เครื่องกระเด็นกลับไประหว่างผู้ใช้งาน
  - ถ้าใบเลื่อยบิดเบี้ยวหรือผิดตำแหน่งระหว่างการตัด ซิใบเลื่อยที่ขอบด้านหลังอาจตวัดลิกเข้าไปในผิวนอกด้านบนของไม้จะทำให้ใบเลื่อยหลุดออกจากร่องที่ตัดและพุ่งเข้าหาผู้ใช้งาน
- การติดกลับเป็นผลจากการใช้เลื่อยไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง และ/หรือขั้นตอนหรือสภาวะการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
9. **ใช้มือทั้งสองข้างจับเลื่อยไฟฟ้าอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันแรงในการติดกลับ** ยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของใบเลื่อย แต่อย่าอยู่ในแนวเดียวกับใบเลื่อย การติดกลับอาจทำให้ใบเลื่อยติดไปทางด้านหลัง แต่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมแรงที่ติดกลับได้ หากปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเหมาะสม
  10. **เมื่อใบเลื่อยยึดติดหรือมีการบวมนการตัด ให้ปล่อยมือออกจากสวิตช์สัณฐาน และถือเลื่อยไฟฟ้าหนึ่ง ๆ จนกว่าใบเลื่อยหยุดหมุน** ห้ามพยายามถอดเลื่อยออกจากชิ้นงานหรือดึงเลื่อยไปทางด้านหลังระหว่างที่ใบเลื่อยยังเคลื่อนไหว มิฉะนั้นอาจเกิดการติดกลับได้ ตรวจสอบและแก้ไขสาเหตุที่ใบเลื่อยติด
  11. **เมื่อเริ่มการทำงานเครื่องเลื่อยที่อยู่ในชิ้นงานอีกครั้ง จัดตำแหน่งใบเลื่อยให้อยู่ตรงกลางรอยตัด และตรวจสอบว่าพื้นเลื่อยไม่ตื้นเกินไปในชิ้นงาน** ถ้าใบเลื่อยติด

ใบเลื่อยอาจดีดออกมาหรือเกิดการตีกลับจากชิ้นงานเมื่อเริ่มใช้เลื่อยใหม่

12. การค้าแผ่นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดขัดและการตีกลับของใบเลื่อย ชิ้นงานขนาดใหญ่อาจจะหย่อนลงเนื่องจากน้ำหนักของชิ้นงานเอง จะต้องวางแท่นรองรับใต้ชิ้นงานบริเวณด้านข้างทั้งสองด้าน บริเวณใกล้กับแนวการตัด และใกล้ขอบของชิ้นงาน
- หลีกเลี่ยงการตีกลับโดยรองแผ่นชิ้นงานใกล้บริเวณที่ทำการตัด (ภาพที่ 2)
- ห้ามรองชิ้นงานไกลจากบริเวณที่ทำการตัด (ภาพที่ 3)
13. ห้ามใช้ใบเลื่อยที่ทื่อหรือเสียหาย ใบเลื่อยที่ไม่คมหรือปรับตั้งไม่ถูกต้องจะทำให้ร่อนการตัดแคบ เกิดแรงเสียดทานมากเกินไป ทำให้ใบเลื่อยติดและตีกลับ
14. การปรับตั้งความลึกของใบเลื่อยและคันล็อกสำหรับการปรับมุมจะต้องแน่นหนาและมั่นคงก่อนทำการตัด ถ้าใบเลื่อยที่ปรับไว้เปลี่ยนตำแหน่งขณะตัด อาจทำให้เกิดการยึดติดและตีกลับ
15. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องเลื่อยผ่านผนังหรือบริเวณที่มองไม่เห็น ใบเลื่อยที่ยื่นออกมาอาจดีดวัตถุที่ทำให้เกิดการตีกลับ
16. ถือเครื่องมืออย่างมั่นคงด้วยมือทั้งสองข้างเสมอ อย่าวางมือหรือนิ้วของคุณไว้ด้านหลังเครื่องเลื่อย หากเกิดการตีกลับขึ้น เครื่องเลื่อยอาจจะสะท้อนกลับเข้าหามือของคุณได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บสาหัส (ภาพที่ 4)
17. ห้ามฝืนเครื่องมือ ดันเครื่องมือไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่ทำให้ใบเลื่อยตัดได้โดยความเร็วไม่ลดลง การฝืนเครื่องมืออาจทำให้รอยตัดไม่สม่ำเสมอ ขาดความแม่นยำและใบเลื่อยตีกลับ

#### การทำงานของที่ป้องกันด้านล่าง

18. ตรวจสอบที่ป้องกันด้านล่างว่าปิดอย่างถูกต้องก่อนใช้งานหรือไม่ ห้ามใช้เลื่อยหากที่ป้องกันด้านล่างไม่ขยับอย่างอิสระและปิดทันที ห้ามหนีบหรือยึดที่ป้องกันด้านล่างในตำแหน่งเปิด ถ้าใบเลื่อยหล่น ที่ป้องกันด้านล่างอาจจะไถ่ ยกที่ป้องกันด้านล่างด้วยตัวจับแบบหัดได้ และตรวจสอบว่าสามารถขยับได้คล่องโดยไม่ติดกับใบเลื่อยหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ในทุกๆ มุมและความลึกของการตัด
19. ตรวจสอบการทำงานของสปริงที่ป้องกันด้านล่าง ถ้าที่ป้องกันและสปริงทำงานไม่ถูกต้อง จะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน ที่ป้องกันด้านล่างอาจทำงานติดขัดเนื่องจากชิ้นส่วนเสียหาย มีคราบเหนียวเกาะติดหรือมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่
20. อาจต้องตั้งที่ป้องกันด้านล่างด้วยตนเองในขณะทำการตัดแบบพิเศษ เช่น "การตัดร่อง" และ "การตัดแบบผสม" ยกที่ป้องกันด้านล่างโดยดึงตัวจับ และเมื่อใบเลื่อยตัด

เข้าไปในชิ้นงาน จะต้องปล่อยที่ป้องกันด้านล่างลงสำหรับการเลื่อยในลักษณะอื่นๆ ที่ป้องกันด้านล่างควรทำงานโดยอัตโนมัติ

21. ตรวจสอบว่าที่ป้องกันด้านล่างครอบใบเลื่อยสนิทแล้วก่อนวางเลื่อยลงบนโต๊ะทำงานหรือพื้น ใบเลื่อยที่ไม่ได้รับการป้องกัน จะทำให้เลื่อยเคลื่อนถอยหลัง และตัดสิ่งของที่วางอยู่ในเส้นทาง รอเวลาจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดหมุนหลังคลายสวิตช์ช็อก
22. ในการตรวจสอบที่ป้องกันด้านล่าง ให้ใช้มือเปิดที่ป้องกันด้านล่าง จากนั้นให้ปลดล็อกและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าตัวจับแบบหัดได้ไม่สัมผัสกับตัวเรือนของเครื่อง การปล่อยให้ใบเลื่อยไม่มีที่ป้องกันเป็นสิ่งที่ไม่อันตรายมาก และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

#### คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

23. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเลื่อยไม้ที่มีความชื้น ไม้อัดแปรรูป หรือไม้ที่มีตะกั่วอยู่ด้วย รักษาระดับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในแนวระนาบโดยไม่ต้องลดความเร็วของใบเลื่อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำปนลงใบเลื่อยมีความร้อนสูงเกินไป
24. อย่าพยายามนำวัสดุที่กำลังตัดออกในขณะที่ใบเลื่อยกำลังหมุนอยู่ รอจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดสนิทก่อนจะจับชิ้นงานที่ถูกตัด ใบเลื่อยจะยังหมุนอยู่หลังจากปิดสวิตช์
25. ระมัดระวังให้ตัดโดนตะปู ตรวจสอบสภาพและถอนตะปูทั้งหมดออกก่อนการตัด
26. วางฐานเลื่อยส่วนที่กว้างกว่าลงบนชิ้นงานที่มีการรองรับอย่างมั่นคง ห้ามวางไว้บริเวณที่สามารถถดถอยได้เมื่อทำการตัด ตัวอย่างเช่น ภาพที่ 5 แสดงวิธีการตัดปลายแผ่นไม้ที่ไม่ถูกต้อง และภาพที่ 6 แสดงวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าชิ้นงานสั้นหรือมีขนาดเล็ก ให้หาที่หนีบมาหนีบไว้ อย่าพยายามถือชิ้นงานสั้นๆ ด้วยมือ! (ภาพที่ 5 และ 6)
27. ก่อนที่จะวางเครื่องมือลงหลังจากการตัดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเครื่องป้องกันด้านล่างครอบปิดเรียบร้อยและใบเลื่อยหยุดหมุนจนสนิทแล้ว
28. อย่าพยายามเลื่อยโดยถือเครื่องเลื่อยงอเดือกลับด้านในปากกาใช้งาน การทำเช่นนี้อันตรายมาก และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ (ภาพที่ 7)
29. วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระมัดระวังสูดดมฝุ่นหรือให้สารเหล่านั้นสัมผัสกับร่างกาย ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
30. อย่าหยุดการทำงานของใบเลื่อยโดยการใช้แรงกดที่ด้านข้างของใบเลื่อย
31. ใช้ใบเลื่อยที่แนะนำในคู่มือนี้เสมอ ห้ามใช้เครื่องมือนี้กับหินเจียรแบบขัด
32. ทำความสะอาดและลับใบเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ยางเหนียวและน้ำมันของไม้ที่แข็งตัวบนใบเลื่อยจะทำให้การเลื่อยช้าลง

- และเพิ่มความเสี่ยงของการติดกลับมากขึ้น ดูแลใบเลื่อยให้  
สะอาด โดยการถอดใบเลื่อยออกเครื่องมือก่อนเป็นอันดับแรก  
จากนั้นให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาล้างยางและน้ำมันไม้  
น้ำร้อน หรือน้ำมันก๊าด อย่าใช้น้ำมันเบนซิน
33. สวมหน้ากากกันฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในขณะที่  
ใช้งานเครื่องมือ

## เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้

⚠ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์  
(จากการใช้งานซ้ำหลายครั้ง) อยู่เหนือการปฏิบัติตาม  
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง  
เคร่งครัด การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจ  
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ENC009-1

## สำหรับตลับแบตเตอรี่

1. ก่อนใช้งานตลับแบตเตอรี่ โปรดอ่านคำแนะนำและ  
ข้อควรระวังทั้งหมดที่ระบุอยู่ใน (1) แท่นชาร์จแบตเตอรี่  
(2) แบตเตอรี่ และ (3) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่
2. อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ถูกแยกชั้นส่วน
3. หากเวลาการทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดการทำงานทันที  
เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนมากเกินไป อาจ  
เป็นอันตรายจากการลวกผิวหนัง จนถึงเกิดการระเบิด  
ขึ้นได้
4. หากอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ดวงตา ให้ล้างน้ำออก แล้วไปพบ  
แพทย์ทันที เพราะอาจทำให้ดวงตาของคุณสูญเสีย  
การมองเห็นได้
5. อย่าลัดวงจรตลับแบตเตอรี่:
  - (1) อย่าสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ที่มีวัสดุนำไฟฟ้า
  - (2) อย่าจัดเก็บตลับแบตเตอรี่ในภาชนะที่มีวัสดุโลหะ  
อื่นๆ เช่น ตะปู เหรียญ ฯลฯ
  - (3) อย่าให้ตลับแบตเตอรี่ถูกน้ำหรือฝนแบตเตอรี่ที่ลัดวงจรสามารถให้เกิดการไหลเวียนไฟฟ้า  
ในปริมาณมาก มีความร้อนสูงเกินไป มีอันตรายจาก  
การลวกผิวหนัง จนกระทั่งถึงการใช้ชีวิตเสียหายได้
6. อย่าจัดเก็บเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มี  
อุณหภูมิสูงเกินกว่า 50°C (122°F)
7. อย่านำตลับแบตเตอรี่ไปเผา แม้ว่าตัวแบตเตอรี่จะ  
เสียหายมาก หรือเสื่อมสภาพอย่างสิ้นเชิง เพราะ  
ตลับแบตเตอรี่อาจจะเปิดในกองไฟ

8. ระเบิดระวางอย่าทำให้แบตเตอรี่ร่วงหล่นหรือได้รับ  
การกระทบ
9. อย่าใช้งานแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

## บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

### เคล็ดลับในการดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้มียอายุ การใช้งานสูงสุด

1. ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนที่จะคายประจุออกจนหมด  
ให้หยุดการทำงานของเครื่องและชาร์จตลับแบตเตอรี่  
ก่อนเสมอเมื่อคุณสังเกตพบว่าพลังงานของเครื่องมี  
น้อยลง
2. อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ที่มีพลังงานเต็มแล้ว  
การชาร์จตลับแบตเตอรี่มากเกินไปจะทำอายุการใช้งาน  
ของแบตเตอรี่สั้นลง
3. ชาร์จตลับแบตเตอรี่ในอุณหภูมิห้องระหว่าง 10°C - 40°C  
(50°F - 104°F) ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่ที่มีความร้อน  
เย็นลงก่อนที่จะชาร์จ

## คำอธิบายการใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์เครื่องและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อน  
ทำการปรับเปลี่ยนหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

### การประกอบหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ (ภาพที่ 8)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ปิดสวิตช์เครื่องทุกครั้งก่อนใส่หรือถอดตลับแบตเตอรี่
- ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่นในขณะที่ประกอบ  
หรือถอดตลับแบตเตอรี่ การไม่ถือเครื่องมือและตลับ  
แบตเตอรี่ให้แน่นอาจทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวลื่นหลุดจากมือ  
ของคุณ ซึ่งจะให้เครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ชำรุดเสียหายและ  
เกิดการบาดเจ็บได้

สำหรับการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจาก  
เครื่องมือโดยการกดปุ่มทั้งสองข้างของตลับ

สำหรับการใส่ตลับแบตเตอรี่ ให้ถือนตลับแบตเตอรี่โดยให้ด้านหน้า  
ตรงกับช่องใส่แบตเตอรี่ที่เปิดอยู่ และเลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในช่อง  
ใส่แบตเตอรี่เข้าไปจนสุดจนกว่าจะล็อกเข้าที่สนิทโดยจะได้ยิน  
เสียงดังคลิกเบาๆ

⚠ ข้อควรระวัง:

- ใส่ตลับแบตเตอรี่เข้าไปจนสุดจนกว่าจะล็อกเข้าที่สนิทเสมอ  
มิฉะนั้น แบตเตอรี่อาจร่วงหล่นออกจากเครื่องอย่างไม่ตั้งใจ  
และทำให้คุณหรือบุคคลอื่นที่อยู่รอบๆ ได้รับบาดเจ็บได้

- อย่าฝืนใส่ด้ามแบตเตอรี่ หากด้ามแบตเตอรี่เลื่อนเข้าไปได้ลำบาก อาจเป็นเพราะใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

## ระบบป้องกันแบตเตอรี่

เครื่องมือนี้มาพร้อมกับระบบป้องกันแบตเตอรี่ ซึ่งจะตัดไฟเข้ามอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อหยุดอายุแบตเตอรี่ เครื่องมืออาจหยุดลงระหว่างการทำงาน เมื่อเครื่องมือและ/หรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

- ทำงานหนักเกินไป: เครื่องมือถูกใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการดึงกระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ ในสถานการณ์นี้ ปลอยโกสวิตช์บนเครื่องมือแล้วหยุดการใช้งานที่ทำให้เครื่องมือต้องทำงานหนักเกินไป จากนั้นจึงดึงโกสวิตช์อีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานใหม่
- แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ: ความจุแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไป และเครื่องมือจะไม่สามารถทำงาน หากคุณดึงโกสวิตช์ มอเตอร์จะทำงานอีกครั้งแต่จะหยุดลงอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์นี้ ให้ถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่

## การปรับความลึกของการตัด (ภาพที่ 9)

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- หลังจากการปรับความลึกของการตัดแล้ว ให้ขันสกรูยึดให้แน่นเสมอ

คลายสกรูยึดของแนววัดความลึก และเลื่อนฐานรองขึ้นหรือลง เมื่อได้ความลึกของการตัดตามที่ต้องการ ให้ยึดฐานรองให้แน่นด้วยสกรูยึด

สำหรับการทำความสะอาด การตัดที่ปลอดภัย การกำหนดความลึกของการตัดไม่ควรให้ฟันของใบเลื่อยมากกว่าหนึ่งซี่ขึ้นลงด้านใดของชิ้นงาน การใช้ความลึกของการตัดที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายของการติดกลับซึ่งสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

## การตัดมุมเฉียง (ภาพที่ 10)

คลายเกลียวสกรูยึดของแผ่นสเกลวัดมุมเฉียงที่อยู่ด้านหน้าของฐานรอง กำหนดมุมที่ต้องการ (0° - 45°) โดยการเอียงตามมุมดังกล่าว จากนั้นให้ขันสกรูยึดให้แน่น

## การเล็งระยะ (ภาพที่ 11)

สำหรับการตัดในแนวตรง ให้จัดตำแหน่ง A ที่อยู่ด้านหน้าของฐานรองตามแนวการตัดของคุณ สำหรับการตัดมุมเฉียง 45° ให้จัดตำแหน่ง B ตามมุมดังกล่าว

## การทำงานของสวิตช์ (ภาพที่ 12)

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ก่อนใส่ด้ามแบตเตอรี่เข้าไปในเครื่อง ให้ตรวจสอบทุกครั้งว่า "โกสวิตช์ทำงานปกติและกลับมาสู่ตำแหน่ง "ปิด" เมื่อปล่อยโกสวิตช์หรือไม่
- อย่าดึงโกสวิตช์อย่างรุนแรงโดยไม่ได้กดคันล็อค เพราะอาจทำให้สวิตช์แตกหักได้

เพื่อป้องกันไม่ให้โกสวิตช์ถูกดึงอย่างไม่ตั้งใจ จึงมีการติดตั้งคันล็อคเอาไว้ ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่อง ให้เลื่อนคันล็อคและดึงโกสวิตช์ ปลอยโกสวิตช์เพื่อหยุดการทำงาน

### ⚠ คำเตือน:

- เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้จะมีคันล็อคที่จะช่วยป้องกันเครื่องมือไม่ให้เปิดทำงานอย่างไม่ตั้งใจ อย่าใช้เครื่องมือหากมันเปิดทำงานเมื่อคุณแค่ดึงโกสวิตช์โดยไม่ได้กดคันล็อค นำเครื่องมือส่งศูนย์บริการของ Makita เพื่อทำการซ่อมแซมอย่างถูกต้องก่อนการใช้งานต่อไป
- อย่าตีเคป หรือทำให้วัตถุประสงคและการทำงานของคันล็อคผิดเพี้ยนไป

## ชิ้นส่วนของเครื่อง

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปัดสวิตช์เครื่องและถอดด้ามแบตเตอรี่ออกเสมอ ก่อนที่จะใช้งานใดๆ กับเครื่อง

## การถอดหรือการประกอบใบเลื่อย (ภาพที่ 13)

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งใบเลื่อยโดยให้ฟันเลื่อยชี้ขึ้นด้านหน้าของเครื่องมือ
- ใช้ประแจกระบอกของ Makita เท่านั้นเพื่อประกอบหรือการนำใบเลื่อยออก

ในการถอดใบเลื่อยออก ให้กดตัวล็อคเพลาลงจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อยสามารถหมุนได้ และใช้ประแจกระบอกเพื่อคลายโบลต์หกเหลี่ยมทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นให้ถอดโบลต์หกเหลี่ยม ขอบด้านนอก และใบเลื่อยออก (ภาพที่ 14)

ในการประกอบใบเลื่อย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดในด้านที่ตรงกันข้าม ตรวจสอบว่าได้ขันโบลต์หกเหลี่ยมตามเข็มนาฬิกาจนแน่น (ภาพที่ 15)

### หมายเหตุ:

- หากมีการนำขอบด้านนอกโดยไม่ตั้งใจ ให้ติดตั้งขอบด้านใน โดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาของขอบ (ด้านที่ใหญ่กว่า) หันหน้าเข้าข้างในตามที่แสดงในภาพ

เมื่อทำการเปลี่ยนใบเลื่อย ให้ตรวจสอบว่าได้ทำความสะอาดโดยการนำขี้เลื่อยที่สะสมออกจากเครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านบนและด้านล่าง อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนการตรวจสอบการทำงานของเครื่องป้องกันด้านล่างก่อนใช้งานทุกครั้ง

## ที่จับกับประแจหกเหลี่ยม (ภาพที่ 16)

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บประแจหกเหลี่ยมตามที่แสดงไว้ในภาพเพื่อป้องกันการสูญหาย

## การเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น (ภาพที่ 17 & 18)

เมื่อคุณต้องการทำความสะอาดการตัด ให้เชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่น Makita กับเครื่องมือของคุณ ติดตั้งหัวฉีดกำจัดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม) เข้ากับเครื่องมือโดยใช้สกรูยึด จากนั้นให้เชื่อมต่อสายของเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับหัวฉีดกำจัดฝุ่นตามที่แสดงในภาพ

## การทำงาน

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าได้ค่อยๆ ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องมือไปข้างหน้าในแนวตรง การฝืนหรือบิดเครื่องมือจะทำให้มอเตอร์มีความร้อนมากเกินไป และเกิดอันตรายจากการติดกลับซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

### หมายเหตุ:

- เมื่อดัดแปลงแบตเตอรี่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องมืออาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ตัวอย่างเช่น ในตอนนีให้ใช้เครื่องมือสำหรับงานตัดขนาดเบา สักครู่หนึ่งจนกว่าดัดแปลงจะอุ่นขึ้นเท่ากับอุณหภูมิห้อง จากนั้น เครื่องมือจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ภาพที่ 19)

ถือเครื่องมืออย่างมั่นคง เครื่องมือนี้ติดตั้งทั้งมือจับด้านหน้า (โครงครอบมอเตอร์) และมือจับด้านหลัง ใช้มือจับทั้งสองข้างเพื่อให้จับเครื่องมือได้อย่างมั่นคง หากใช้มือทั้งสองข้างถือเครื่องมือไว้ ใบเลื่อยก็จะไม่สามารถตัดถูกมือได้ จัดตำแหน่งฐานรองบนชิ้นงานที่จะตัดโดยไม่ให้ใบเลื่อยสัมผัสกับสิ่งใด จากนั้นให้เปิดสวิตช์เครื่องมือ และรอจนกว่าใบเลื่อยจะหมุนด้วยความเร็วสูงสุด ในตอนนีให้เลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าบนพื้นผิวของชิ้นงาน รักษาตำแหน่งของเครื่องมือให้อยู่ในแนวระนาบและค่อยๆ เลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าช้าๆ จนกว่าการตัดจะเสร็จสิ้น เพื่อให้ได้งานตัดที่เรียบร้อย ให้จัดแนวการจัดของคุณเป็นเส้นตรง และเคลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าด้วยความเร็วระดับเดียวกัน หากการตัดไม่เป็นไปตามแนวการตัดที่คุณตั้งใจไว้ อย่าพยายามหมุนหรือหนีใช้เครื่องมือให้กลับไปยังแนวการตัดดังกล่าว การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ใบเลื่อยติดขัดซึ่งนำไปสู่การติดกลับที่เป็นอันตราย และอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง คลายไกสวิตช์ รอจนกว่าใบเลื่อยจะหยุดหมุน และถอนเครื่องมือออก

จัดตำแหน่งเครื่องมือตามแนวการตัดใหม่ และเริ่มตัดอีกครั้งหนึ่ง พยายามหลีกเลี่ยงการจัดตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสถูกเศษวัสดุ และขี้เลื่อยที่ออกมาจากเครื่องเลื่อย ใช้เครื่องป้องกันดวงตาเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

## ฉาก (แถบกำหนดแนว) (อุปกรณ์เสริม) (ภาพที่ 20)

ฉากองเนกประสงค์จะช่วยให้คุณทำการตัดในแนวตรงได้แม่นยำเป็นพิเศษ เพียงเลื่อนฉากขึ้นเบาๆ ขนานกับด้านข้างของชิ้นงาน และยึดให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการด้วยสกรูที่อยู่ด้านหน้าของฐานรอง และยังสามารถทำการตัดซ้ำๆ ได้ด้วยความกว้างเดียวกัน

## การดูแลรักษา

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดดัดแปลงแบตเตอรี่ออกแล้ว ก่อนทำการตรวจสอบหรือดูแลรักษาเครื่อง
- อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือมีสีซีดจาง ผิดรูปทรงหรือแตกหักได้

เพื่อดูแลให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ ควรนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Makita ดำเนินการซ่อมแซม ดูแลรักษา หรือเปลี่ยนอะไหล่ และใช้อะไหล่แท้ของ Makita เท่านั้น

## อุปกรณ์เสริม

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ของคุณตามที่ระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมดังกล่าว โปรดสอบถามศูนย์บริการของ Makita ในพื้นที่ของคุณ

- ใบเลื่อย
- ฉาก (แถบกำหนดแนว)
- ประแจหกเหลี่ยม 4
- หัวฉีดกำจัดฝุ่น
- แบตเตอรี่และแท่นชาร์จของแท้ของ Makita

### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือแล้ว ทั้งนี้ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ



**Makita Corporation**

Anjo, Aichi, Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

884978A370

ALA